

# SYKLER

## MED OG UTEN HJELPEMOTOR

### Reservedelsliste

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
352-0060SP	159804	Armlene passasjer sykkel Fun2Go par
103-0618	261368	Baklys m/refleks - Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/ O-Pair3
252-0002	267049	Batteri 11Ah sykkel Jeetrike
103-2160	267050	Batteri 36V 11,2Ah sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Fun2Go/Easy Sport/Easy Sport jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
352-0070SP	163795	Belte sykkel Fun2Go
103-5468	261279	Bremsecaliper høyre hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3
103-5469	261280	Bremsecaliper venstre hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3
103-0593	261276	Bremsehåndtak m/parkeringsbrems hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/ Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
103-5058	261269	Bremsehåndtak sykkel høyre Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/ Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
103-1923	267054	Bremsekloss hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3
103-5059	261272	Bremseskive høyre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3
103-5060	261273	Bremseskive venstre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3
103-0362	261268	Bremsewire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
103-0080	267111	Comfortsete sykkel Easy Rider/Easy Sport
103-1292	267112	Dekk 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr
7142	267055	Dekk 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM foran/bak
7024	213007	Dekk 20"x 2,00 sykkel Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/ Easy Rider/Easy Sport

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
103-5129	267113	Dekk 26"x 1,75 sykkel O-Pair3
7186	267065	Dekk bak 26x2.0 sykkel O-Pair3
252-0018	267066	Dekk sykkel Jeetrike
103-5134	261361	Diffensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
103-5194	231221	Display Silent sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/ O-Pair3
252-0016	267067	Display sykkel Jeetrike
201-2181	235503	Elektronikk Silent Cube sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
7186	267056	Elektronikk Slim sykkel O-Pair3
383-014741	267058	Feste bakskjerm sykkel O-Pair3
103-5455	261356	Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr høyre bak
103-5454	261355	Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr venstre bak
103-011462	261358	Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider høyre bak
103-011461	261357	Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider venstre bak
103-011426	261360	Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy høyre bak
103-011425	261359	Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy venstre bak
103-0943	261354	Feste skjerm sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-1678	261292	Girwire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy pr mtr
303-1216	261293	Hjul 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr høyre bak
303-1215	261294	Hjul 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr venstre bak
303-1333	267053	Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider BM front
303-1341	261297	Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM høyre bak
303-1342	261298	Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM venstre bak
303-1325	267069	Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go front
303-1346	261295	Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go høyre bak
303-1347	261296	Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go venstre bak
303-1363	261299	Hjul 24"x 1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy høyre bak
303-1364	261300	Hjul 24"x 1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy venstre bak
341-2180	201616	Hjul m/motor Silent HT sykkel Easy Rider/Easy Sport kompl
377-2180	261318	Hjul m/motor Silent HT sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy kompl
383-2180	267070	Hjul m/motor Silent HT Sykkel O-Pair3
359-2180	261317	Hjul m/motor Silent sykkel Easy Rider jr Easy Sport jr kompl
103-5063	261303	Holker 120 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy/O-Pair3/Easy Sport/Easy Rider BM
103-5064	261302	Holker 90 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy/Easy Rider BM
103-0755	261301	Holker Barn sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
103-5090	261323	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider 2200 mm
103-5430	261321	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider jr 1850 mm
103-5432	261320	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Fun2Go 2850 mm
103-5431	261322	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2350 mm
103-014034	261329	Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider 2000 mm
103-5437	261331	Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider jr 1550 mm
103-5439	261328	Kabel motor/batteri sykkel Fun2Go 2050 mm
103-5440	261330	Kabel motor/batteri sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650 mm
103-014030	261327	Kabel motor/data sykkel Easy Rider 2000 mm
103-5433	261326	Kabel motor/data sykkel Easy Rider jr 1550 mm
103-5435	261324	Kabel motor/data sykkel Fun2Go 2050 mm
103-5436	261325	Kabel motor/data sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650 mm
103-5595	261309	Kjede bak sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-5136	261311	Kjede differensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
103-5155	267114	Kjede diffrensial sykkel Fun2Go
103-5596	261310	Kjede front sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-5149	261305	Kjede sykkel Easy Rider jr
103-5139	261304	Kjede sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM midten
103-5151	261306	Kjede sykkel Easy Rider/Easy Rider BM
103-5135	261307	Kjede sykkel Fun2Go
103-5146	261308	Kjede utkoblingssystem sykkel Fun2Go
252-2001	261315	Kjedekasse 8gir sykkel Fun2Go høyre
103-013240	261312	Kjedekasse sykkel Easy Rider jr kompl
103-1550	261313	Kjedekasse sykkel Easy Rider/Easy Rider BM kompl 3 deler
103-5588	261316	Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak 3 deler
103-5586	261314	Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran for utkoblingssystem
103-4083	229720	Kjederør sykkel Fun2Go
201-011275	229719	Kjedestrammer sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
103-5561	261334	Kranksensor sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Easy Sport/Easy Sport jr 120 mm 1,5 mtr
103-5563	261332	Kranksensor sykkel Fun2Go 120 mm 2,55 mtr kabel
377-5567	267075	Kranksensor sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-5564	267076	Kranksensor sykkel O-Pair3
103-013249	261374	Kranksett 33t-125 sykkel Easy Rider jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-2131	261373	Kranksett 33t-150 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go
103-1226	261370	Kurv stor sykkel Fun2Go
103-5645	244145	Lader Silent Li-Ion 36V 5Ah sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
252-0007	267079	Lader sykkel Jeetrike
103-014410	261367	Lykt sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
201-2200	232638	Lås på hjul sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Rider jr/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
352-2180	195960	Motor Silent HD 500W sykkel Fun2Go
341-2186	267085	Motor Silent HD Sykkel Easy Rider BM
252-0008	267086	Motor sykkel Jeetrike
201-2259	261271	Parkeringsbrems sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
103-5226	261338	Pedal sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
103-1671	261369	Refleks sykkel Fun2Go
252-0012	267088	Remmer fotstøtte sykkel Jeetrike
103-013368	261339	Ringeklokke sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr
383-160100	267089	Rygg bruker sykkel O-Pair3 komplett
103-011438	215475	Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider
103-013231	261346	Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider jr
103-011655	261345	Ryggpute sykkel Fun2Go
383-160099	267090	Sete bruker sykkel O-Pair3
103-011639	261343	Sete kompl sykkel Fun2Go u/ pute
352-0030SP	172660	Sete roterbart sykkel Fun2Go passasjer
103-011654	261344	Setepute sykkel Fun2Go
252-0015	267091	Setepute sykkel Jeetrike
103-013223	261347	Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr bak
103-013224	261348	Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr foran
103-011268	261350	Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go bak
103-011273	261349	Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go foran
103-014318	261351	Skjerm 20" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran
103-5294	261353	Skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak
383-014313	267093	Skjerm bak sykkel O-Pair3
383-160148	267094	Skjerm front høyre sykkel O-Pair3
383-160149	267095	Skjerm front venstre sykkel O-Pair3
103-1291	267096	Slange 16" sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr
08065	213008	Slange 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Sport/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/O-Pair3
08103	261362	Slange 26" sykkel O-Pair3
252-0019	267097	Slange sykkel Jeetrike
103-5065	261365	Styre City Cruiser sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
246-010810	261364	Styre lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran
103-0966	261366	Styre sykkel Easy Rider/Fun2Go
103-0757	261340	Sykkelsete lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy
103-013135	261341	Sykkelsete sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy

<b>Artikkelnr.</b>	<b>HMS.nr</b>	<b>Beskrivelse</b>
352-0010SP	172659	Utkoblingssystem sykkel Fun2Go
103-4073H	261275	V-Brems 114 mm høyre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
103-4073V	261274	V-Brems 114 mm venstre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3
252-0003	267107	Vimpel sykkel Jeetrike