

SYKLER

MED OG UTEN HJELPEMOTOR

Reservedelsliste

| Artikkelnr. | HMS.nr | Beskrivelse |
|-------------|--------|---|
| 352-0060SP | 159804 | Armlene passasjer sykkel Fun2Go par |
| 103-0618 | 261368 | Baklys m/refleks - Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/ O-Pair3 |
| 252-0002 | 267049 | Batteri 11Ah sykkel Jeetrike |
| 383-2168 | 267043 | Batteri 36Ah 12,4 Ah sykkel O-Pair |
| 103-2160 | 267050 | Batteri 36V 11,2Ah sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Fun2Go/Easy Sport/Easy Sport jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 352-0070SP | 163795 | Belte sykkel Fun2Go |
| 103-5468 | 261279 | Bremsecaliper høyre hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-5469 | 261280 | Bremsecaliper venstre hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-0593 | 261276 | Bremsehåndtak m/parkeringsbrems hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/ Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-5058 | 261269 | Bremsehåndtak sykkel høyre Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/ Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-1923 | 267054 | Bremsekloss hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-5059 | 261272 | Bremseskive høyre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-5060 | 261273 | Bremseskive venstre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/ Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/ Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-0362 | 261268 | Bremsewire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 103-0080 | 267111 | Comfortsete sykkel Easy Rider/Easy Sport |
| 103-1292 | 267112 | Dekk 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr |
| 7142 | 267055 | Dekk 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM foran/bak |
| 7024 | 213007 | Dekk 20"x 2,00 sykkel Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/ Easy Rider/Easy Sport |

| Artikkelnr. | HMS.nr | Beskrivelse |
|-------------|--------|--|
| 103-5129 | 267113 | Dekk 26"x 1,75 sykkel O-Pair3 |
| 7186 | 267065 | Dekk bak 26x2.0 sykkel O-Pair3 |
| 252-0018 | 267066 | Dekk sykkel Jeetrike |
| 103-5134 | 261361 | Diffrensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 103-5194 | 231221 | Display Silent sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/ O-Pair3 |
| 252-0016 | 267067 | Display sykkel Jeetrike |
| 201-2181 | 235503 | Elektronikk Silent Cube sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 7186 | 267056 | Elektronikk Slim sykkel O-Pair3 |
| 383-014741 | 267058 | Feste bakskjerm sykkel O-Pair3 |
| 103-5455 | 261356 | Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr høyre bak |
| 103-5454 | 261355 | Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr venstre bak |
| 103-011462 | 261358 | Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider høyre bak |
| 103-011461 | 261357 | Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider venstre bak |
| 103-011426 | 261360 | Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy høyre bak |
| 103-011425 | 261359 | Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy venstre bak |
| 103-0943 | 261354 | Feste skjerm sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/ Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-1678 | 261292 | Girwire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy pr mtr |
| 303-1216 | 261293 | Hjul 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr høyre bak |
| 303-1215 | 261294 | Hjul 16"x 1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr venstre bak |
| 303-1333 | 267053 | Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider BM front |
| 303-1341 | 261297 | Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM høyre bak |
| 303-1342 | 261298 | Hjul 20"x 1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM venstre bak |
| 303-1325 | 267069 | Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go front |
| 303-1346 | 261295 | Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go høyre bak |
| 303-1347 | 261296 | Hjul 20"x 2,00 sykkel Fun2Go venstre bak |
| 303-1363 | 261299 | Hjul 24"x 1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy høyre bak |
| 303-1364 | 261300 | Hjul 24"x 1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy venstre bak |
| 341-2180 | 201616 | Hjul m/motor Silent HT sykkel Easy Rider/Easy Sport kompl |
| 377-2180 | 261318 | Hjul m/motor Silent HT sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy kompl |
| 383-2180 | 267070 | Hjul m/motor Silent HT Sykkel O-Pair3 |
| 359-2180 | 261317 | Hjul m/motor Silent sykkel Easy Rider jr Easy Sport jr kompl |
| 103-5063 | 261303 | Holker 120 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy/O-Pair3/Easy Sport/Easy Rider BM |
| 103-5064 | 261302 | Holker 90 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/ Kivo Plus Høy/Easy Rider BM |
| 103-0755 | 261301 | Holker Barn sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |

| Artikkelnr. | HMS.nr | Beskrivelse |
|-------------|--------|---|
| 103-5090 | 261323 | Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider 2200 mm |
| 103-5430 | 261321 | Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider jr 1850 mm |
| 103-5432 | 261320 | Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Fun2Go 2850 mm |
| 103-5431 | 261322 | Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2350 mm |
| 103-014034 | 261329 | Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider 2000 mm |
| 103-5437 | 261331 | Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider jr 1550 mm |
| 103-5439 | 261328 | Kabel motor/batteri sykkel Fun2Go 2050 mm |
| 103-5440 | 261330 | Kabel motor/batteri sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650 mm |
| 103-014030 | 261327 | Kabel motor/data sykkel Easy Rider 2000 mm |
| 103-5433 | 261326 | Kabel motor/data sykkel Easy Rider jr 1550 mm |
| 103-5435 | 261324 | Kabel motor/data sykkel Fun2Go 2050 mm |
| 103-5436 | 261325 | Kabel motor/data sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650 mm |
| 103-5595 | 261309 | Kjede bak sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-5136 | 261311 | Kjede differensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 103-5155 | 267114 | Kjede diffrensial sykkel Fun2Go |
| 103-5596 | 261310 | Kjede front sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-5149 | 261305 | Kjede sykkel Easy Rider jr |
| 103-5139 | 261304 | Kjede sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM midten |
| 103-5151 | 261306 | Kjede sykkel Easy Rider/Easy Rider BM |
| 103-5135 | 261307 | Kjede sykkel Fun2Go |
| 103-5146 | 261308 | Kjede utkoblingssystem sykkel Fun2Go |
| 252-2001 | 261315 | Kjedekasse 8gir sykkel Fun2Go høyre |
| 103-013240 | 261312 | Kjedekasse sykkel Easy Rider jr kompl |
| 103-1550 | 261313 | Kjedekasse sykkel Easy Rider/Easy Rider BM kompl 3 deler |
| 103-5588 | 261316 | Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak 3 deler |
| 103-5586 | 261314 | Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran for utkoblingssystem |
| 103-4083 | 229720 | Kjederør sykkel Fun2Go |
| 201-011275 | 229719 | Kjedestrammer sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 103-5561 | 261334 | Kranksensor sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Easy Sport/Easy Sport jr 120 mm 1,5 mtr |
| 103-5563 | 261332 | Kranksensor sykkel Fun2Go 120 mm 2,55 mtr kabel |
| 377-5567 | 267075 | Kranksensor sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-5564 | 267076 | Kranksensor sykkel O-Pair3 |
| 103-013249 | 261374 | Kranksett 33t-125 sykkel Easy Rider jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-2131 | 261373 | Kranksett 33t-150 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go |
| 103-1226 | 261370 | Kurv stor sykkel Fun2Go |
| 103-5645 | 244145 | Lader Silent Li-Ion 36V 5Ah sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |

| Artikkelnr. | HMS.nr | Beskrivelse |
|-------------|--------|---|
| 252-0007 | 267079 | Lader sykkel Jeetrike |
| 103-014410 | 261367 | Lykt sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 201-2200 | 232638 | Lås på hjul sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Rider jr/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 352-2180 | 195960 | Motor Silent HD 500W sykkel Fun2Go |
| 341-2186 | 267085 | Motor Silent HD Sykkel Easy Rider BM |
| 252-0008 | 267086 | Motor sykkel Jeetrike |
| 201-2259 | 261271 | Parkeringsbrems sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-5226 | 261338 | Pedal sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 103-1671 | 261369 | Refleks sykkel Fun2Go |
| 252-0012 | 267088 | Remmer fotstøtte sykkel Jeetrike |
| 103-013368 | 261339 | Ringeklokke sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr |
| 383-160100 | 267089 | Rygg bruker sykkel O-Pair3 komplett |
| 103-011438 | 215475 | Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider |
| 103-013231 | 261346 | Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider jr |
| 103-011655 | 261345 | Ryggpute sykkel Fun2Go |
| 383-160099 | 267090 | Sete bruker sykkel O-Pair3 |
| 103-011639 | 261343 | Sete kompl sykkel Fun2Go u/ pute |
| 352-0030SP | 172660 | Sete roterbart sykkel Fun2Go passasjer |
| 103-011654 | 261344 | Setepute sykkel Fun2Go |
| 252-0015 | 267091 | Setepute sykkel Jeetrike |
| 103-013223 | 261347 | Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr bak |
| 103-013224 | 261348 | Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr foran |
| 103-011268 | 261350 | Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go bak |
| 103-011273 | 261349 | Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go foran |
| 103-014318 | 261351 | Skjerm 20" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran |
| 103-5294 | 261353 | Skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak |
| 383-014313 | 267093 | Skjerm bak sykkel O-Pair3 |
| 383-160148 | 267094 | Skjerm front høyre sykkel O-Pair3 |
| 383-160149 | 267095 | Skjerm front venstre sykkel O-Pair3 |
| 103-1291 | 267096 | Slange 16" sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr |
| 08065 | 213008 | Slange 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Sport/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/O-Pair3 |
| 08103 | 261362 | Slange 26" sykkel O-Pair3 |
| 252-0019 | 267097 | Slange sykkel Jeetrike |
| 103-5065 | 261365 | Styre City Cruiser sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 246-010810 | 261364 | Styre lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran |
| 103-0966 | 261366 | Styre sykkel Easy Rider/Fun2Go |
| 103-0757 | 261340 | Sykkelsete lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |
| 103-013135 | 261341 | Sykkelsete sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy |

| Artikkelnr. | HMS.nr | Beskrivelse |
|--------------------|---------------|--|
| 352-0010SP | 172659 | Utkoblingssystem sykkel Fun2Go |
| 103-4073H | 261275 | V-Brems 114 mm høyre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 103-4073V | 261274 | V-Brems 114 mm venstre sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3 |
| 252-0003 | 267107 | Vimpel sykkel Jeetrike |