


TILBEHØRSLISTE

ETNNIC ADVENTURE

Batteri		
Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse
EA-01	315691	Batteri, 13 Ah
EA-16	315693	Batteri, 16 Ah
EA-02	315748	Lader 36V




Pedaler		
Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse
TRA2	024463	Fotplater, medium (par)
TXA2	097132	Fotplater, large (par)
103-4230	267008	Balansepedal, høyre
103-4231	267109	Balansepedal, venstre
58317	269915	Pedalsett m/tåklips og strikk
103-5010	287793	Bredere pedaler m/brodde




Styre

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	
103-4200	267099	Speil	
400003	210421	Gripehanske str. S (venstre)	
400004	210422	Gripehanske str. S (høyre)	
400005	210423	Gripehanske str. M (venstre)	
400006	210424	Gripehanske str. M (høyre)	
400007	210425	Gripehanske str. L (venstre)	
400008	210426	Gripehanske str. L (høyre)	
400009	217483	Løkkeholder standard, par	




Oppbevaring

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	
387-0050	315746	Krykkeholder (dobbel)	

Sete

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	
EA-10	315756	Ryggstøtte inkl. belte	

Hoftebelter

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	
374052	201106	Hoftebelte Comfort Pro str. S	
374086	239086	Hoftebelte Comfort Pro str. M	
374054		Hoftebelte Comfort Pro str. L	
372021	327963	Hoftebelte Aktiv Junior	
372022		Hoftebelte Aktiv Voksen	

Dekk

Art. nr.	HMS. nr.	Beskrivelse	
7742		Knastedekk (stk)	