

RECARO MONZA NOVA 2 MONTERINGSANVISNING

DREIEPLATE MED FOTSTØTTEADAPTER

SEATFIX-KOPLING

STØTTEFOT

STABILISERINGSBØYLE

Sport



1a Sport



1b Sport

Monza



2a Monza



2b Monza



2c Monza



2d Monza

Sport & Monza



3a



3b



3c



4a



4b



4c



5a



5b



5c

Først må kontaktflatene rengjøres. Legg barnesetet for bil på ryggen for å gjøre dette. Rengjør omhyggelig med vanlige rengjøringsmidler (f.eks. vann og oppvaskmiddel) kunststoffoverflaten på under siden av setet, helt til den er fullstendig fri for fett.

Løsne nå de to øverste borrelåsstrimlene (fleece) fra dreieplaten og fjern den hvite beskyttelsen for limet. Lim så det selvklebende borrelåsbåndet fast på den rengjorte undersiden av setet, på høyre og venstre side, slik at borrelåsen flukter mot forsiden (bak limes borrelåsen så langt det går (skal ikke kappes av)). Trykk borrelåsen fast på hver posisjon og la limet fest seg i løpet av 24 timer. Får da vil limbindingen oppnå sin endelige styrke. (Fig. 1a). Borrelåsstrimlene (haker) forblir på dreieplaten.

For å kunne koble RECARO Monza Nova 2 Reha til dreieplaten, må adapterplaten først monteres på setet. Fjern de fire skruene (Torx T20) som er skrudd fast i RECARO Monza Nova 2 Reha-setet nedenfra.

Hold adapterplaten på undersiden av setet slik at de forsenkede hullene i platen er på undersiden, og den bredere enden av adapterplaten er ved den bakre enden av setet (fig. 2a). Fest platen med de lange skruene som følger med setet (fig. 2b).

Generell merknad om sikkerhet (gjelder kun for modellen RECARO Monza Nova 2 Reha):

Du må prinsipielt sette barnet ditt sakte og svært forsiktig i RECARO Monza Nova 2 Reha-setet, og særlig når du bruker dreieplaten! Når setet dreies 90°, kan rygglenet gi etter og falle plutselig bort bakover på grunn av trykkbelastningen idet barnet settes i setet/tas ut av setet!

Ryggstabilisatorene (RECARO Monza Nova 2 Reha-tilbehør, art.nr. 816, fig. 2d) forhindrer at tyggen på Monza Nova 2-modellen felles ned utilsiktet. Dette kan f.eks. være tilfelle dersom trykke på låseleppen på ryggen blir for stort idet barnet settes i setet, eller på grunn av en plutselig spastisk bevegelse, når dreieplaten brukes i omdreid stilling. Du hører da en høy knekkende lyd, men denne er ikke et signal om at det foreligger en skade. Ved å presse imot kan ryggen settes i inngrep igjen. Låseleppen kan fjernes ved behov.

Plasser nå setet kant i kant i 90° vinkel foran på dreieplaten (dreieplatens grep vender framover) og vipp setet over på dreieplaten, slik at seteflaten festes med borrelåsen. Når du vil fjerne setet, trekker du det alltid av dreieplaten ved å vippe det fra baksiden mot forsiden. (Fig. 1b / 2c)

Dreieplaten er formontert for at bilsetet skal plasseres på balre høyre sete i bilen. (Slik at barnet kan tas trygt ut av bilen og settes trygt inn i bilen fra fortaussiden i land med høyrekjøring.) Dersom barnesetet skal plasseres på venstre side på baksetet, må dreieskivens dreiepunkt endres. Til dette flyttes helt enkelt unbrakoskruen.

Merk: Det at dreieplaten går hørbart i inngrep fungerer bare som orienteringshjelp for å plassere setet rett på dreieplaten.

Transport: Når du skal transportere setet med dreieplaten, må du gripe dreieplaten med en hånd i det eksisterende grepet, og med den andre hånden må du holde fast ryggen på setet. Av hensyn til vekten kan sete og dreieplate også transporteres hver for seg.

Fotstøtte: Fotstøtten monteres til undersiden av dreieplaten ved hjelp av adapteren (festerør).

Merk: Forutsetningen for å kunne bruke Seatfix-koplingen er at kjøretøyet er utstyrt med ISOFIX (som regel på passasjersiden bak). Dette må kontrolleres før innkjøpet gjøres!

Løsne først den bakerste låseskruen i rørfestet under dreieplaten (platen er avrundet i dette punktet). (fig. 3a).

Legg deretter Seatfix-koplingen på kjøretøyets sete. Boringene i hver ende av føringsrørene må vende ned mot kjøretøyets sete. Før Seatfix-konnektorene (med gul utløser) inn i kjøretøyets Isofix-ankere. Kontroller at konnektorene er gått forsvarlig i inngrep ved å trekke i dem. Stikk så Seatfix-koplingen inn i det bakerste festet på dreieplaten (platen er avrundet i dette punktet) med den løsnede låseskruen. (Fig. 3b)

Juster uttrekningslengden av Seatfix adapteren tilpasset for bilen. Barnesetet skal være i kontakt av kjøretøyetssetet på ryggstøtten, når den er montert på dreieplaten.

Når du har funnet ønsket posisjon, løft dreieplaten forsiktig frem, slik at du kan nå den bakre sikkerhetsskruen og feste den igjen. Skruen må i denne forbindelse gripe **pasningsnøyaktig inn i sikkerhetsboringen** i dreieplaten føringsrør. (Fig. 3c)

Merk: Ved bruk av Seatfix-kopling bør det av sikkerhetsårsaker alltid brukes en oppstøtting av dreieplaten / setet forover mot gulvet i kjøretøyet.. Bruk i denne forbindelse fotstøtten (art.-nr. 805 eller 806) eller støttefoten (art.-nr. 817).

Pass på: Seatfix-kopling for dreieplate er kun for å stabilisere Monza Nova 2-setet I bilen, dette erstatter IKKE 3-punkt selen i bilen. 3-punkt selen skal ALLTID brukes, også uten barn i setet.

Merk: Bruken av støttefoten øker sikkerheten for hele setet. Støttefoten bør brukes når dreieplaten stabiliseres med Seatfix-koplingen, det ikke finnes fotstøtte.

Løsne først den fremre låseskruen i rørfestet under dreieplaten (ved siden av grepet). (fig. 4a).

Press låsefjærene inn i de bakerste endene av føringsrørene og stikk støttefotens føringsrør så langt som mulig inn i det hertil tiltenkte festet under dreieplaten. (Fig. 4b)

Trekk deretter låseskruen under dreieplaten forsvarlig til igjen. Skruen må i denne forbindelse gripe pasningsnøyaktig inn i sikkerhetsboringen i føringsrørene.

Tilpass så støttefotens gjengestenger til høyden på gulvet i kjøretøyet for å stabiliseres støttefoten. Løsne i denne forbindelse først låseringen i øverste ende av gjengestangen og still deretter inn korrekt høyde (gulvkontakt med kjøretøyet) ved å dreie på den nederste gummistøtten på gjengestangen. Pass på at gjengestengene ikke skrur for langt ut – dreieplaten eller barnesetet skal alltid akkurat så vidt hvile mot bilsetet!

Sett nå gjengestangen fast ved å skru den øverste låseringen oppover. Dermed hindrer du at gjengestengene kan bli skrudd utilsiktet ut. (Fig. 4c)

Løsne først den bakerste låseskruen for rørfestet under dreieplaten. Stikk stabiliseringsbøylen inn i de rørfestene som befinner seg på den avrundete bakerste siden. (fig. 5a).

Legg så dreieplaten på setet, slik at stabiliseringsbøylen skyves så langt som mulig inn mellom ryggen og kjøretøyets sete. (Fig. 5b)

Juster deretter uttrekningslengden av stabiliseringsstroppen tilpasset til kjøretøyet. Barnesetet skal være i kontakt av kjøretøyetssetet på ryggstøtten, når den er montert på dreieplaten.

Snu så dreieplaten forsiktig opp ned og trekk låseskruen forskriftsmessig til. Skruen må gripe **pasningsnøyaktig inn i sikkerhetsboringen** i stabiliseringsbøylens føringsrør.

Merk: Stabiliseringsbøylen kan brukes på to sider (fig. 5c). Prøv det ut i kjøretøyet ditt, hvilken side som gir størst stabilitet for dreieplaten.



Hjelpemiddelspesialisten as

Hjelpemiddelspesialisten AS

Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 - Telefaks: 66 81 60 71

firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

