

- Starthjelp og reversfunksjon
- Programmerbar hjelpemotor
- Nytt gir og display



# EASY SPORT EASY SPORT SMALL

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

## Easy Sport og Easy Sport Small

### Easy Sport

Easy Sport er en stilren sykkel med lav sittehøyde og et behagelig komfortsete som er stabil og moro å sykle på. Pedalenes plassering i forhold til setehøyden er nøye gjennomtenkt og gir avlastning for kne- og ankelledd, samtidig som pedalene heller ikke er i overkant av setet at man må trække oppover og jobbe mot tyngdekraften. Både setet og ryggen er uavhengig vinkeljusterbare for å oppnå en individuelt optimal sittestilling. Bakakslingen har regulerbar fjæring som sikrer behagelig kjøring på ulikt underlag.

Sykelstyret på Easy Sport er montert under setet og kommer opp på hver side, slik at man unngår ekstra belastning på håndledd, skuldre og nakke, slik et normalt sykkelstyre vil påføre armene. Styret er bredt for å unngå konflikt med egne ben under styring og er vinkeljusterbart for å finne den høyden og vinkelen som passer hver enkelt best. En toppmontert tommelgiring styrer de åtte girene, slik at man enkelt varierer tråkket uten at det påvirker styringen. Bremselandtak til for- og bakkbrems er montert på hvert landtak.

### Display

Det er også et toppmontert display for sykkelens hjelpemotor montert på styret. Selve betjeningen av denne har knapper lenger nede mot landtaket slik at man ikke trenger å slippe landtaket i styret når man justerer kraften på motoren.



Hjelpemotoren på Easy Sport har tre ulike programmer man kan veksle mellom; Eco, Comfort og Sport. Den er montert på forhjulet som bidrar til å gi sykkelens en bedre vektfordeling, samt akselerasjon fra både for- og bakhjul, da selve pedalkraften er kjedekoblet med bakhjulene. Dette gjør det blant annet enklere å starte sykkelens i bakker og på myke eller ujevne underlag, sammenlignet med andre sykler med for eksempel krankmotor. Hjelpemotoren har en oppstartsfunksjon til for eksempel bakkestarter, oppstart på mykt underlag eller med høyt valg av gir. Easy Sport har en oppstartsfunksjon som aktiverer hjelpemotoren uten behov for å trække på pedalene. Funksjonen aktiveres med en lett tilgjengelig knapp på styret, og kan benyttes uavhengig i alle tre programmer, med programmets egeninnstilte kraft.

Hjelpemotorens ryggefunksjon gjør også sykkelens enda mer manøvrerbar i trange situasjoner og ved parkering og inn-/utstigning (eventuelt overføring til andre hjelpemidler). Easy Sports hjelpemotor kan programmeres til å passe hver enkelt brukers individuelle behov.

Easy Sport har en svingradius som gjør at den kommer seg fram der det er nødvendig. I tillegg har den en svingbegrenser som hindrer hjulet i å tverrstill seg hvis man møter ujevnheter i veien og sikrer dermed sykkelen for velt.

Barne- og ungdomsmodellen vår Easy Sport Small har alle funksjoner som sin storebror og er en utmerket introduksjon til å begynne å sykle med hjelpemotor.

### Individuell programmering, «Bevegelse vs. Kraft»

Våre hjelpemotorer kan programmeres slik at vi kan justere hvordan den reagerer mot hver brukers individuelle tråkk.

De viktigste parameterne for å justere dette er å fininnstille hvor mye kraft som skal påføres pedalene før hjelpemotoren aktiveres, eller hvor mye bevegelse på pedalene som skal til.

## Teknisk data Easy Sport

	Easy Sport	Easy Sport Small
<b>Artikkelnummer</b>	348-0000M24	390-0000M24
<b>HMS nummer</b>	315673	315674
<b>Skrittlengde</b>	58 - 105 cm	38 - 65 cm
<b>Maks brukervekt</b>	120 kg	100 kg
<b>Hjulstørrelse</b>	20"	16"
<b>Total lengde</b>	225 cm	190 cm
<b>Total bredde</b>	80 cm	75 cm
<b>Egenvekt</b>	49 kg	45 kg

## Tilbehør Easy Sport og Easy Sport Small

Syklene tilbys med et stort og bredt utvalg av tilbehør, som sikrer at syklene kan tilpasses flest mulig forskjellige brukere.

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
103-2163	267044	Batteri, 36V – 24,4 Ah
53815	024539	Tåklips Zefal inkl. reimer
103-4230	267108	Balansepedal m/reim, høyre
103-4231	267109	Balansepedal m/reim, venstre
JT26	031208	Fotplater str. 24-30 m/velcro
LT27	024542	Fotplater str. 31-36 m/velcro
RT28	024543	Fotplater str. 37-42 m/velcro
103-4232SP	267046	Fotskål Fix (20 cm), venstre inkl. balansevekt
103-4233SP	267045	Fotskål Fix (20 cm), høyre inkl. balansevekt
103-4234SP	267052	Fotskål Fix (25 cm), venstre, inkl. balansevekt
103-4235SP	267068	Fotskål Fix (25 cm), høyre, inkl. balansevekt
103-4245SP	267080	Leggstøtte u/ fotbrett (for Fotskål Fix 20 cm), høyre
103-4246SP	267082	Leggstøtte u/ fotbrett (for Fotskål Fix 20 cm), venstre
103-4381SP	267083	Leggstøtte u/ fotbrett (for Fotskål Fix 25 cm), venstre
103-4382SP	267081	Leggstøtte u/ fotbrett (for Fotskål Fix 25 cm), høyre
103-4091	267073	Krankforkorter, høyre
103-4092	267074	Krankforkorter, venstre
103-4120	267062	Avstandshylse for pedal (2 cm), høyre
103-4100	267063	Avstandshylse for pedal (2 cm), venstre
103-4110	267047	Avstandshylse for pedal (4 cm), høyre
103-4130	267048	Avstandshylse for pedal (4 cm), venstre
103-6020	267072	Rullebelte hofte
3DS-XXS	190319	Pelvi.Loc str. XXS
3DAS-XS	192170	Pelvi.Loc str. XS
3DAS-S	192169	Pelvi.Loc str. S
3DAS-M	192168	Pelvi.Loc str. M
3DAS-L	192167	Pelvi.Loc str. L
374001	166644	Sternumstøtte Pro str. XS
374002	161711	Sternumstøtte Pro str. S
374003	167317	Sternumstøtte Pro str. M
374004	189445	Sternumstøtte Pro str. L

348-7055	210127	Armstøtte
400001	210419	Gripehanske Mini, venstre
400002	210420	Gripehanske Mini, høyre
400003	210421	Gripehanske Small, venstre
400004	210422	Gripehanske Small, høyre
400005	210423	Gripehanske Standard, venstre
400006	210424	Gripehanske Standard, høyre
400007	210425	Gripehanske Large, venstre
400008	210426	Gripehanske Large, høyre
400009	217483	Løkkeholder Standard, par
77009	149192	Linx Plush justerbar 6-14" nakkestøtte
348-4020	210282	Krykkeholder
348-4170	210312	Blinklys, Easy Sport
358-4171		Blinklys, Easy Sport Small
348-013001SP		Festeadapter for rullator, Easy Sport
358-013001		Festeadapter for rullator, Easy Sport Small
103-4190	267078	Kurv
103-4200	267099	Speil m/klemme
103-4500	267098	Speedometer
103-4510	267084	Lås enhåndsbetjent

