

Aktivitet sammen
Bedre sykkelopplevelse
sammen

April 2024



FUN2G02/FUN2G02 JUNIOR MED HJELPEMOTOR

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Aktivitet sammen - side om side

Fun2Go2 er en sykkel hvor man sitter ved siden av hverandre og har nær og god kontakt under hele turen.

Sykkelen gjør at flere kan komme seg ut på sykkelturn, og nærheten til ledsager gir gode kommunikasjonsmuligheter og man får en følelse av å være sammen om sykkelopplevelsen.

Fun2Go2 har den samme driftssikre og kraftige 500W hjelpemotoren som forrige modell, med 3 nivåer, oppstartsfunksjon og revers. Et nytt display montert sentralt på sykkelstyret gjør det lettere å ha oversikt. Samtidig er det ikke nødvendig å slippe styret under sykkelturen da selve knappene som endrer nivå og betjener oppstartsfunksjonen er montert på høyre eller venstre side ved håndtaket av sykkelstyret (avhengig av hva man selv ønsker).

Fun2Go2 sin konstruksjon gjør også at det er enkelt å komme seg av og på, da det ikke er noen innstigningshøyde på den. I tillegg leveres sykkelen med utsvingbart sete for bruker. Det kan også monteres på et oppfellbart fotbrett som gjør innstigning lettere for de minste brukerne. Brukers sete på høyre side er også utstyrt med to individuelt oppfellbare armlener.



Med Fun2Go2 sitter man lavt og sykkelen er meget stabil. Setene justeres fremover og bakover med et håndtak som sitter i underkant, på siden av setet. I tillegg kan setene justeres for å tilpasses setedybde. Høyde og vinkel på sykkelstyrene kan også justeres uten verktøy, slik at sykkelen kan benyttes av flere personer med forskjellig kroppshøyde.

Hjulene til sykkelen er 20 tommer, dette gjør at felg og dekk er kompakte så de tåler støt og krappe svinger under sykkelturen. Svingradiusen på sykkelen er svært god, og sammen med ryggefunksjonen trenger man ikke store områder for å navigere dit man ønsker.

Fun2Go2 har et helt innebygd kjedesystem som gjør sykkelen meget driftssikker. Ingenting kan komme inn i kjeder og tannhjul under sykkelturen og for å gjøre sykkelen enda mer sikker under sykling er det integrerte tippesikringer bak på sykkelen.



Nytt på Fun2Go2 fra tidligere modeller er at endring av gir for ledsager også følger med til bruker, slik at tråkket alltid er like lett eller tungt på begge sider. Dette gjelder kun når utkoblingsystemet er satt i vanlig frinav (posisjon 2).

En annen stor nyhet er at Fun2Go2 kommer i to forskjellige størrelser. For de minste har vi nå en komplett sykkel med kortere skrittlengde enn standard. På tidligere modeller var barnesete et tilbehør, slik at setet ble flyttet ned og fram mot pedalene. På Fun2Go2 Junior er heller pedalene flyttet opp og nærmere bruker samt at setet og rygg byttes til en annen type for å passe bedre til barnet. På denne måten blir man fortsatt sittende ved siden av hverandre i samme høyde.



Fun2Go2 kan utstyres med forskjellige seter fra vårt store utvalg, blant annet formstøpte seteenheter, Zitzi Delfi og Zitzi Sharky, slik at absolutt alle kan komme seg ut og sykle.

Fun2Go2 har også en kurv foran mellom styrene slik at man har best mulig kontroll på tingene sine under turen. Kurven er integrert i sykkelen og montert lavt slik at den ikke hindrer utsikten til føreren av sykkelen. I motsetning til tidligere modeller er det ikke kurv bak slik at ikke tyngdepunktet på sykkelen flyttes unødvendig bakover. Skulle man likevel ha behov, så er en kurv bak tilgjengelig som tilbehør samt holdere for å montere på seteryggene for ryggsekker og sykkelvesker.

Teknisk data Fun2Go2

	Fun2Go2	Fun2Go2 Junior
Artikkelnummer	387-0000M24	387-0000MC24
HMS nummer	315686	315685
Skrittlengde (bruker)	67-93 cm	43-65 cm
Setebredde (bruker)	45 cm	30 cm
Setedybde (bruker)	40 cm	16 cm
Maks totalvekt	240 kg	200 kg
Total lengde	199 cm	199 cm
Total bredde	113 cm	113 cm
Egenvekt	85 kg	86 kg

Tilbehør

Sykkelen tilbys med et stort og bredt utvalg av tilbehør som sikrer at sykkelen kan tilpasses flest mulig forskjellige brukere.

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
400001	210419	Gripehanske str. XS, venstre
400002	210420	Gripehanske str. XS, høyre
400003	210421	Gripehanske str. S, venstre
400004	210422	Gripehanske str. S, høyre
400005	210423	Gripehanske str. M, venstre
400006	210424	Gripehanske str. M, høyre
400007	210425	Gripehanske str. L, venstre
400008	210426	Gripehanske str. L, høyre
103-2163	267044	Batteri, 24,8 Ah
103-4290	267087	Ovalt styre 40x15 cm
103-4200	267099	Speil m/klemme
103-4230	267108	Balansepedal, høyre
103-4231	267109	Balansepedal, venstre
103-4091	267073	Krankforkorter, høyre
103-4092	267074	Krankforkorter, venstre

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
103-4232SP	267046	Fotskål Fix 20 cm, venstre
103-4233SP	267045	Fotskål Fix 20 cm, høyre
103-4234SP	267052	Fotskål Fix 25 cm, venstre
103-4235SP	267068	Fotskål Fix 25 cm, høyre
103-4245SP	267080	Leggstøtte u/fotbrett (for Fotskål Fix 20 cm), høyre
103-4246SP	267082	Leggstøtte u/fotbrett (for Fotskål Fix 20 cm), venstre
103-4382SP	267081	Leggstøtte u/fotbrett (for Fotskål Fix 25 cm), høyre
103-4381SP	267083	Leggstøtte u/fotbrett (for Fotskål Fix 25 cm), venstre
387-0025	915724	Fotbrett for bruker Fun2Go2
387-0050		Dobbel krykkeholder Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-5100		Adapter for bakmontert tilbehør
387-5201		Holder for sammenleggbare rullator (kun med 387-5100)
387-5200		Adapter for tredjeparts rullatorholder (kun med 387-5100)
387-013005	315687	Rullestoladapter Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-5207		Støtfanger, bak
103-4190	267078	Kurv (kun med 387-5100 og 387-5200)
387-5208L	315740	Holder for oppbev.veske, fører Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-5208R	315741	Holder for oppbev.veske, passasjer Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-4193L	315778	Oppbevaringsveske førerside Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-4193R	315779	Oppbevaringsveske passasjerside Fun2Go2
387-6070	315757	Sikkerhetsflagg Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-6071	315777	Trekk Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-4170		Blinklys Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-5090	315749	Ekstra Baklys Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
387-8030	315731	Bakhjul forsterket Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
103-5208		Ryggmontert feste for sykkelveske
103-4193		Sykkelveske
387-5202		Trekk til kurv foran
103-4510	267084	Lås enhåndsbetjent
387-1075		Mountain Gear, høy/lav utveksling
387-2161		Eksternt ladepunkt på seterygg
387-2165	231352	Switch, for ekstra batteri
103-2167		Easy Release, batteriutløser
387-8040		Forsterkning av sykkel (240 kg)
387-0080	210381	Comfort sete
387-0100	210124	Armlener for Comfort sete

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
9999-100		Spesialinnfestning av Zitzi/formstøpt sete
374001	166644	Sternumstøtte Pro str. XS
374002	161711	Sternumstøtte Pro str. S
374003	167317	Sternumstøtte Pro str. M
374004	189445	Sternumstøtte Pro str. L
374015	164011	H-sele Pro str. XS
374016	164012	H-sele Pro str. S
374017	163993	H-sele Pro str. M
374018	164013	H-sele Pro str. L
3DS-XXS	190319	Pelvi.Loc str. XXS
3DS-XS		Pelvi.Loc str. XS
3DS-S	255945	Pelvi.Loc str. S
3DS-M		Pelvi.Loc str. M
3DS-L	192167	Pelvi.Loc str. L
374052	201106	Hoftebelte Comfort Pro str. S
374086	239086	Hoftebelte Comfort Pro str. M
374054		Hoftebelte Comfort Pro str. L
374084	239084	Hoftebelte Comfort Pro str. XL

Reservedeler

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse
303-1457	315730	Bakhjul høyre Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
303-1456	315734	Bakhjul venstre Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
22096439	315758	Sitteplate med EVA skum Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
103-8157	315713	Dekk 20" Pick-up Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
303-1455	315738	Forhjul Fun2Go2/Fun2Go2 Junior
103-014353	315752	Motor Fun2Go2/Fun2Go2 Junior

